

Как показано на рисунке, шаровой кран в открытой позиции не осуществляет сброса давления даже в том случае, если клапан сброса (1) открыт. При закрытии шарового крана емкость соединяется с клапаном сброса (1) через отверстие (2).

